KATHREIN

MSK 33
Mode d'emploi abrégé

Attention!

Priére d'observer les remarques de securité dans les instructions détaillées du MSK 33!

Remarque:

Les „Softkeys" ont différentes fonctions, dépendant du règlage de l'appareil. Ils sont numérotés ci-aprés SK1 à SK6 (pour meilleure compréhension indiqué en blanc dans la photo „Affichage du menu de base").

Affichage du menu de base

Menu de base

Réglage d'un canal analogue TV

- Appuyez sur le bouton „SK1" BACK jusqu'á le menu de base est affiché
- Appuyez sur le bouton „SK2" TV
- Réglez le bouton „SK5" sur „analogue" analog
- Selectionnez à l'aide des boutons „chiffres" ou „CH-/CH+-" le canal TV désiré. La ligne de base indique maintenant le canal et le niveau.
- Pour canaux spéciaux appuyez sur le bouton „SK3". Il est affiché rf chans
- Alors vous pouvez sélectionner le canal spécial comme indiqué ci-dessus.

KATHREIN

MSK 33
Mode d'emploi abrégé

Réglage d'un canal TV numérique d'un système câblé

- Appuyez sur le bouton „SK1“

jusqu'á le menu de base est affiché
- Appuyez sur le bouton „SK2“

- Réglez le bouton „SK5“ sur 

- Appuyez sur le bouton „SK3“ jusqu'au

ou 

est affiché
- Réglez à l'aide des boutons „chiffres“ ou „CH-/CH+“ le canal désiré du systéme câblé
- Appuyez sur le bouton „Mode“
- Maintenant appuyez sur le bouton „SK4“

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton „SK3“ et réglez le taux de symboles

jusqu'à le diagramme de constellation s'accroche.
Les taux de symboles qui divergent doivent être réglés avec les boutons de chiffres. Terminés avec le bouton „MHz“

  La ligne de base de l'afficheur indique la fréquence et le niveau. La première ligne affiche BER et SNR

- Pour la représentation de l'image, appuyez trois fois sur le bouton „SK1“

- Appuyez deux fois sur le bouton „SK6“

et

  Le transpondeur recherche maintenant des programmes

- Sélectionnez avec le bouton „SK2“
ou „SK3“
le programme désiré

Remarque: *Les programmes codés (CA: yes) ne sont pas affichés!*

KATHREIN

MSK 33
Mode d'emploi abrégé

Réglage d'un canal numérique TV Sat

- Appuyez sur le bouton „SK1“

jusqu'à le menu de base est affiché
- Appuyez sur le bouton „SK1“

- Réglez le bouton „SK5“ sur

- Appuyez sur le bouton „SK2“ 

- Sélectionnez à l'aide des boutons „chiffres“ la fréquence désirée. Terminez avec le bouton „MHz“
- Appuyez sur le bouton „SK4“

- Sélectionnez à l'aide du bouton „SK5“ 

la fréquence de l'oscillateur du system de réception (en général : 9750 bande basse ou 10600 bande haute)
- Commutez à l'aide des boutons „SK4“ ou „SK3“ la téléalimentation du LNB sur 18 V (horiz.)

ou 14 V (vert.)

- Le signal de 22 kHz peut être commuté en position Marche ou Arrêt à l'aide du bouton „SK2“

- S'il s'agit d'un système de DiSEqC™ appuyez deux fois sur le bouton „SK6“

- Entrez maintenant avec les boutons softkey et chiffres la commande correspondante DiSEqC™ (voir tableau en page 4). Terminez avec „↵“
- Appuyez sur le bouton „SK5“

pour transmettre la commande DiSEqC™
- Alors appuyez deux fois sur le bouton „SK1“

- Appuyez sur le bouton „Mode“ et après sur le bouton „SK4“

- La saisie du débit de symboles (en général 22000 oder 27000) est possible avec le bouton „SK3“

, celle du débit de code (1/2, 2/3, 3/4, etc.) avec le bouton „SK4“

(le cas écheant appuyez plusieurs fois) jusqu'à les paramétres désirés sont affichés et le diagramme de constellation s'accroche

  La ligne de base de l'afficheur indique la fréquence et le niveau. La premiére ligne affiche BER et SNR
- Pour la représentation de l'image, appuyez trois fois sur le bouton „SK1“

- Appuyez deux fois sur le bouton „SK6“

et

- Sélectionnez avec le bouton „SK2“

ou „SK3“

le programme désiré

Remarque: *Les programmes codés (CA: yes) ne sont pas affichés!*

KATHREIN

MSK 33
Mode d'emploi abrégé

Réglage d'un canal analogue TV Sat

- Appuyez sur le bouton „SK1“

jusqu'à le menu de base est affiché
- Appuyez sur le bouton „SK1“

- Réglez le bouton „SK5“ sur

- Appuyez sur le bouton „SK2“ 

- Sélectionnez à l'aide des boutons „chiffres“ la fréquence désirée. Terminez avec le bouton „MHz“
- Appuyez sur le bouton „SK4“

- Sélectionnez à l'aide du bouton „SK5“ 

la fréquence de l'oscillateur du system de réception (en général : 9750 bande basse ou 10600 bande haute)
- Commutez à l'aide des boutons „SK4“ ou „SK3“ la téléalimentation du LNB sur 18 V (horiz.)

ou 14 V (vert.)

- Le signal de 22 kHz peut être commuté en position Marche ou Arrêt à l'aide du bouton „SK2“

- S'il s'agit d'un système de DiSEqC™ appuyez deux fois sur le bouton „SK6“

- Entrez maintenant avec les boutons softkey et chiffres la commande correspondante DiSEqC™ (voir tableau en page 4). Terminez avec „↵“
- Appuyez sur le bouton „SK5“

pour transmettre la commande DiSEqC™
- Alors appuyez deux fois sur le bouton „SK1“

La ligne de base de l'afficheur indique la fréquence et le niveau

Commandes DiSEqC™ pour matrices Kathrein:

Plage	Pos. A (Satellite 1)			
	Bande basse		Bande haute	
	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale
DiSEqC™-Commande	E0 00 38 F0	E0 00 38 F2	E0 00 38 F1	E0 00 38 F3

Plage	Pos. B (Satellit 2)			
	Bande basse		Band haute	
	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale
DiSEqC™-Commande	E0 00 38 F4	E0 00 38 F6	E0 00 38 F5	E0 00 38 F7

9987.112/-/0803/ZWT – Nous nous réservons le droit de toutes modifications techniques!

Internet: http://www.kathrein.de
KATHREIN-Werke KG • Téléphone +49 (0) 80 31 18 40 • Fax +49 (0) 80 31 18 43 06
Anton-Kathrein-Straße 1-3 • Boîte Postale 10 04 44 • D-83004 Rosenheim